

IPSAN&视频云存储系列

网络存储系统

快速入门

1产品简介
2硬件安装
2.1 工具参考1
2.2 环境要求2
2.3 安装步骤3
2.4 连线与检查5
3 软件配置
3.1 基本概念
3.2 配置流程10
3.3 通过管理口登录设备11
3.4 设置业务口 IP 地址·······14
3.5 配置故障保护(双控设备)15
3.6 创建 RAID Group/RAID LUN16
3.7 创建逻辑资源
3.8 创建 Target,添加 Initiator19
3.9 分配逻辑资源22
3.10 配置 Initiator(以 Windows 客户端为例)23
3.11 查看分配的磁盘(以 Windows 10 系统为例)
4 (可选)综合监控一体化平台配置说明
4.1产品介绍28
4.2 软件配置
4.2.1 基本概念29
4.2.2 配置流程
声明与安全须知37
限制性物质39
用户保修登记卡

1 产品简介

IPSAN&视频云存储系列是本公司高性价比 IP 存储产品,是集视频数据管理、 iSCSI存储、数据的永久保护技术与业界顶级的磁盘管理技术于一体,具有高 性能、高可靠、低功耗、高易用性等特点,为用户提供全方位的存储解决方案。 IPSAN&视频云存储系列包括的产品:

- 按 SCU (Storage Control Unit,存储控制单元)盘位划分:12盘位、16盘 位、24盘位、36盘位、48盘位、60盘位、86盘位、116盘位。
- 按对应的 DEU (Disk Expansion Unit,磁盘扩展单元)盘位划分:24 盘位、 48 盘位、60 盘位。
- 按配置 SAS (Serial Attached SCSI, 串行连接 SCSI)卡情况划分:不配、标 配 12G SAS 卡。
- 按控制器划分: 单控、双控。

本书仅介绍 86 盘位和除 86 盘位外的其中一款产品的外观和安装, 116 盘位同 86 盘位, 更多详细信息, 请参考产品彩页。

📆 说明:

文中所有图例仅供参考,请以产品实物和软件最新版本为准。

2 硬件安装

2.1 工具参考



2.2 环境要求

表2-1 温度和湿度

温度/湿度	要求
工作环境温度	0°C~40°C
	推荐工作环境温度为: 10℃~35℃
贮存环境温度	不带电池模块: -20℃~+60℃
	带电池模块: -15℃~+40℃(贮存1个月以内); 10℃~ 35℃(贮存1个月以上)
工作环境湿度	20%~80%(未凝结)
贮存环境湿度	10%~90%(未凝结)



说明:

有害气体及灰尘都会损害硬盘。关于机房环境要求,请参见用户手册中"检 查安装场所"内容。

2.3 安装步骤

1 除 86 盘位外的其他盘位



) 注意:

 \mathbf{i}

当多台存储放置多排机柜时,建议相邻两排的存储放置方向为头对头, 尾对尾的方式放置。



 安装设备时,要求设备和"机柜方孔条上的标线"进行整U对齐,否则, 禁止安装挂耳螺钉。



因为如果不能整 U 对齐,强制安装挂耳螺钉后,会造成设备和托盘间存在 间隙,设备会吊在方孔条上,从而造成设备不稳定,进一步影响硬盘稳定性 工作。硬盘长期处于这种情况下,会存在读写错误率高和损坏率高等问题。

- 机柜深度一般要求是大于 0.8 米;同时机柜深度应根据不同的设备来选择。
- 错误的安装方式:



4

2 86 盘位硬盘拆装和设备拆装

硬盘拆装:

具体步骤如下:

①根据箭头方向提起拉手,卡扣锁紧结构释放

②取出硬盘

③安装硬盘时卡扣需向设备后方

④自然下沉至听到"咔"声或硬盘与滑轨同平完成硬盘安装





设备拆装:

请参考机箱上盖的设备安装说明。



注意:

- 在将机架延伸到安装位置之前,请阅读安装说明。
- 不要在处于安装位置的滑轨安装设备上施加任何负载。

请严格遵守以上注意事项,否则滑轨可能存在稳定性危险,机架可能 翻倒造成严重的人身伤害。

2.4 连线与检查

1 连线

按图示连线(存储控制器、磁盘柜)。
 接通电源(存储控制器、磁盘柜)。
 按开机按钮(存储控制器)。
 单控:



双控:





2 检查

1. 检查(存储控制器、磁盘柜)后面板指示灯。

- > 管理口指示灯:"绿色+黄色"同时亮;
- > 业务口指示灯:只亮绿色或黄色;
- > 告警指示灯:熄灭;其他灯:绿色。

2.检查(存储控制器、磁盘柜)前面板指示灯(图略)。 正常为绿色。

3. 设备使用前需撕掉机箱以及前面板银片上的贴膜。 单控:





双控:





心跳指示灯 告警指示灯 SAS接口指示灯

86盘位:



3 软件配置

3.1 基本概念

下面给出一些基本概念,以方便您理解存储系统。

表3-1 基本概念

基本概念			
管理工作站	安装控制台的计算机。		
WEB	WEB(World Wide Web缩写)网页客户端		
VMS	VMS (Video Management Server)		
	由数个物理硬盘构成的一个具有RAID级别特性的逻辑实		
RAID Group	体。		
	用于构造指定级别的RAID,并为RAID LUN提供物理资源。		
	LUN(Logical Unit Number,逻辑单元号),RAID LUN是在		
	RAID Group上创建的更小的逻辑实体。在RAID Group之上创		
KAID LUN	建RAID LUN,创建后直接使用所属RAID Group的RAID级		
	别。		
	逻辑资源是指在RAID LUN上创建的逻辑实体,供客户端直		
逻辑次派	接访问。		
这两贝你	在RAID LUN基础上创建逻辑资源,并分配给Target,才能		
	供客户端访问该逻辑资源。		
Initiator	发起iSCSI请求的实体。		
Target	对iSCSI请求进行响应的实体。只有与Target关联的Initiator		
Talget	才能对Target发起请求。		
管理口	百兆或千兆(GE0),主要用来配置和管理设备。		
业务口	千兆,主要用来传输数据。		

3.2 配置流程

在存储软件界面上进行如下操作,即可完成最基本的配置。

- 1. 通过管理口登录设备
- 2. 设置业务口 IP 地址
- 3. 配置故障保护(双控设备)

- 4. 创建 RAID Group/RAID LUN
- 5. 创建逻辑资源
- 6. 创建 Target, 添加 Initiator
- 7. 分配逻辑资源
- 8. 配置 Initiator (以 Windows 客户端为例)
- 9. 查看分配的磁盘(以 Window10 系统为例)

3.3 通过管理口登录设备

- 1. 浏览器地址栏中,输入默认的存储管理口 IP 地址 http://192.168.0.1 登陆 WEB 端。
 - 图3-1 通过管理口登录设备





注意:

- 支持浏览器版本: IE11、chrome 60 及以上、Firefox 60 及以上、Edge 79 及以上。
- 对于双控设备,下控制器默认管理口 IP 地址为 http://192.168.0.1,上控制器默认管理口 IP 地址为 http://192.168.0.2。

(1) 如果未安装 VMS 等模块,浏览器输入存储 IP 可以直接登录存储 WEB。

	0			
http://192.168.0.1/login	Ø • →	● 存储配置 · 登录	×	មិសន
		🌕 存储酶	配置管理系统	
	•		简体中文 >	
	2			
			登录	
		JRE 下载	JAVA客户摘下载	

(2)如果安装了 VMS 等模块,浏览器输入存储 IP 打开的是 VMS 平台,如果 要登录存储 WEB,请使用"IP:端口(8083)"方式,如:在浏览器地址 栏中输入存储 IP:8083。

		×
C http://192.168.0.1:8083/login	★ → 存储配置 · 登录 ×	3 🔅
	● 存储配置管理系统 ● 器株中文 ~ ▲ ▲ ● 器株中文 ~ ▲ ● 器株中文 ~	
	ALAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	aasaanaa ah-een	

(3) 如果存储 IP 为 IPV6 地址, 浏览器输入[IPV6]直接登录存储 WEB。

- http://[2013:192:108:0::1//login 50 -	
	● 存储配置管理系统
	會 簡体中文 ~
	A
	<u>.</u>
	登录
	第一部では 第一部で 第二部で 第二部 第二部で 第二部 第二部 第二部 第二部 第二部 第二部 第二部 第二部
an terr	

2. 输入默认用户名: admin, 默认密码: 123456 登录 WEB。

http://192.168.0.1/login	2 · → / ● 存储配置 - 登录 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	8
	存储配置管理系统
	◎ 箇体中文 ~
	<u> </u>
	A
a his and the	登录
	JARE 下载 JAVA客户摘下载
	NATIFICE. 42-CRA.

3. 首次登录 WEB 端时, 会提示修改 admin 用户及 root 用户的密码。

图3-2 修改 admin 用户密码

修改密码	×
1 用户密码	2 root密码
用户名: admin	
* 原始密码: ●●●●●●	
* 新密码: 密码长度为8-12个字符,请使用大写字母、小写字母、数字 三种	产和特殊字符中至少
*确认密码: ●●●●●●●	
上一步下一步完成退出	取消
图3-3 修改 root 用户密码	
修改密码	×
✓ 用户密码 2	root密码
● 修改用户密码,要求强制同步修改root密码	
*新密码: ●●●●●●●● 密码长度为8-12个字符,请使用大写字母、小写字母、数字 三种	F和特殊字符中至少
*确认密码: ●●●●●●●	
上一步下一步完成退出	取消

3.4 设置业务口IP地址

1. 在[系统配置/系统维护/网络配置]页签,选中业务口,单击<添加>。

2. 更改业务口 IP 地址为: 100.1.1.91 (具体根据实际情况配置)。

; 注意:

默认业务口 IP 地址为空;如果插入扩展板,对应默认 IP 也均为空。

图3-4 设置业务口 IP 地址

● 存储配置							
₩ 系统概览	^	网络配置网口的	表合 IP权限 安	全设置 升级更新	全局缓存 其他设置	1	
🕥 物理资源		网口信息 添加	路由管理	删除			
a RAID管理	>	■ 网口名称	网络配置				× _表
ご 逻辑资源管理	! >	eth0	*网口名称:	eth1			-
■ 客户端管理	>	eth1	*网络协议类型:	IPV4			-
□ 日志管理	>	eth2	* IP地址:	100.1.1.91			
(家) 系统配置	~	eth4	* 网络掩码:	255.255.255.0			
用户管理		DNS信息 添加					
系统维护				确定	取消		
告警设置				_		_	
license管理	#				智无数据		
时间管理	~						

3. 单击<确定>,检查创建后的结果。

3.5 配置故障保护(双控设备)

1. 在[故障保护配置]页签,单击<配置>。

图3-5 配置故障保护

	存储配置管理	系统		四保存和恢复	∽ ◎ 篩体中文 ~	윤 admin 1
88	系统概范			刷新		
1	物理资源					
000	RAID管理	>				
	逻辑资源管理	>				
	客户端管理	>				
	日志管理	>				
	訪神保护教室					
÷	系统配置	>	10.1 年間 11.1 年間 11.1 年間			

2. 弹出配置故障保护对话框, 左侧框中, 每个 eth (或 bond 口) 对应实际一个网口, 选择要保护的网口以及网口上的网段。

图3-6 选择保护网口

に 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
 请选择要保护的网段 同一分组内两端IP地 	汲网口分组。 山边须在同一网段,网络掩码须一致,聚合	网口聚后模式须一致。
请选择网口 eth1 (组1) eth2 (组2)	网口分组: 1	Ÿ
	本端业务IP地址	对端业务IP地址
	IP地址	V IP地址
	198.167.1.70/255.255.255.0	☑ 198.167.1.71/255.255.255.0

取消

3. 选择是否进行"自动故障恢复"。默认为勾选自动故障恢复。

图3-7 设置自动故障恢复

	存储配置管理系						
88	系统概范	故障保护	删除 故障切换	故障恢复 暂停故障 6		自动故障恢复 刷號	б
9	物理资源	本端			对编		
000	RAID管理	> M 1	IP/网络编码			组 IP/版	网络编码
۵ĩ	逻辑资源管理	> eth1 1	198.167.1.70/2	55.255.255.0	eth1	1 198.	167.1.71/255.255.255.0
=	客户销管理	> 心跳超时次数:4					
	日志管理	> 故障检测问隔时间:2秒					
8	动种保护秘密	是否暫停:否 1控制器状态					
\$	系統配置	> 数据库	心跳状态	保护网口	Disk恆扑	逻辑资源	NAS
		正常	正常	正常	正常	正常	正常
		快照	复制设备	复制	ISCSI	FC Target	内部网口
		正常	正常	正常	正常	正常	正常

3.6 创建RAID Group/RAID LUN

- 1. 在[RAID 管理/RAID Group 管理/本端 RAID Group]页签,单击<创建>。
- 2. 创建一个 RAID Group。创建前,请先检查"物理资源"下磁盘个数是否与 实际相同。

推荐磁盘个数:



图3-8 创建 RAID Group

-									
88	形的影响		BRITAD	iroup				×	
0	物研究部	本編RAID Group		创建RAID	Group		创建RAID LUN		122
10	RAIDWIN	18:0	*名称:	SCD-RG-001					
		RAID Group Hill (198 Scientific Street		诸幅入1-31个字符,支持	数字、大小写字母和	物种符号			
	RAID LUN監護		* 48.55 :	RAID5 - 至少3个数据盘		• 建金美型:	全部		
8	CHARMEN I		预计容量:	13478		*包含這些最大个数:	12		
8	和中国管理		法任职会	已选择3/11				_	
m	Batter		DEU-01	10 (3/11)	 会部 日 Chill 0000 	00000 A00000 (No. 300		^	
0	1000				Cisk-000	0(SATA, 3.00 TE, SN: WF	18766, <u>空白殿</u> N1Z1WD, 空白鹿)		
					Cisk-0:00	2(SATA, 750 GB, SN: WD 4(SATA, 750 GB, SN: WD	-WMAU00027581, 空白盘] -WMATW0145594 印印朗		
					Disk-0:00	7(SATA, 3.00 TB, SN: ZG)	016FW(空白雪)		
					Disk-0:00	8[SATA, 3.00 TB, SN: WD 9[SATA, 3.00 TB, SN: WD	-WCC4N4EEAUNT, 空白囊] -WCC4N4UHD4TC, 空白囊]		
					🗆 🚐 Disk-0:00	10(SATA, 3.00 TB, SN: WI	D-WCC4NSKK0SYF, 空白氣)		
					Cisk-0000	11(SAIA, 4.00 TB, SN: 20 16/SAIA, 4.00 TB, SN: W	#19-5(8, 空口間) 1W020E9. 中白音1	~	
	≡ 648				7-#	7477	1020H		

3. 单击<下一步>, 确认 RAID LUN 信息。

图3-9 确认 RAID LUN 信息

创建RAID LUN		×
✓ 创建RAID Group	创建RAID LUN	
*RAID LUN : SCO-LUN-0001		
请输入1~31个字符,支持数字、大小写字母和特殊符号:		
条块大小: 〇 64K () 128K		
读缓存: 💿 启用 🔾 禁用		
写缓存: 💿 启用 🔾 禁用		
重建速度: 🖲 高 🔾 中 🔾 低		
立即同步: 💿 是 🔘 否		



4. 单击<完成>,完成创建。

3.7 创建逻辑资源

1. 在[逻辑资源管理/SAN 资源]页签,单击<创建>。

2. 设置 SAN 资源名称、大小,选择对应的 RAID LUN。

图3-10 创建逻辑资源

	存储配置管理系	統						
88	系统概觉	SAN资源(0)	创建	删除 镜像	资源 C-Video管理	1 局例新		
6	物理资源		创建SAN资源					×
000	RAID管理	>	*名称:	SC0-SAN-0001				
D)	逻辑资源管理	~		请输入1~31个字符	9,支持数字、大小写	字母和特殊符号::		
	资源概览		RAID级别:	全部	Ŧ			
	SAN资源		*容量:	100 SAN资源最小为 6	GiB	需要占用 10MiB)		
	NAS资源		*SAN资源个数:	: 1		起始编号:		☑ 缺省编号
	SAN组		选择阵列(最多	多64个):已选择	译 1/1, 空闲总容量 1.36	STIB		
	NAS组		RAID	LUN	RAID级别	剩余容量	使用容量 (GiB)	UUID
	客户端管理	>	SC0-LU	JN-0001	RAID5	1395.23GiB	全部 👻	c5df414d-5e82
	日志管理	>						
\$	系統配置	>						
	三 收起				確定	取消		

3. 单击<确定>,检查创建后的结果。

3.8 创建Target,添加Initiator

- 1. 在[客户端管理/Target 管理/iSCSI Target]页签,单击<创建>。
- 2. 可以取消自动分配,自行命名(如 Target123)。选择 Target 对应的 IP 地址,单击<下一步>。

图3-11 创建 target

17160010101428			A DALARD & CONTRACT
SS ALCORE	RESI larget FC larget SER(larget		
3 MEER	ISCSI Target (0) (ISE BD9 BD9		
RAIDE		(1) 基本信息	
D BRANCH		*26%: Target123	
arianti		+ 2000 LINE > 0	
229 848		* 1973RE : E12898 1 / 4	
Bawe		192.167.5.151 II 198.167.1.151	
		T-B THE RUN	
= 635			

3. 继续添加 Initiator, 单击<创建>。

图3-12 添加 Initiator

创建					×
→ 基本信息	2 添)[Initiator	3 X	向CHAP认证	
添加与Target关联的Initiator 创建	} Ξ				
□ 名称	访问权限	是否CHAP认证	是否关联	操作	
		暂无数据			
F#	下—#	完成	取消		

J

4. 设置 Initiator 名称,单击<确定>。

.

图3-13 设置 Initiator 名称

创建Initaot	or	×
*名称:	initiator-123 请输入1~223个字符,支持数字、大小写字母和特殊符号:)
*访问权限:	读写 ▼	
 设置CH 	IAP认证	
用户名:	请输入1~128个字符,支持数字、大小写字母和特殊符号:	
密码:	请输入12~16个字符,请使用大写字母、小写字母、数字和特殊字符中至少三种。	
确认密码:		
	确定取消	

5. 设置 Target 和 Initiator 关联。

创建						
(基本信息 —		- 2 添加	Initiator	3 5	双向CHAP认证
添加些	∃Target关联的Initia	ator 创建				
	名称		访问权限	是否CHAP认证	是否关联	操作
\checkmark	initiator-123		读写	否	否	修改删除
		<u>⊢—₩</u>	⊼—#	完成	取当	

图3-14 设置 Target 和 Initiator 关联

6. 单击<完成>,检查创建后的结果。

3.9 分配逻辑资源

- 1. 在[客户端管理/Target 管理/iSCSI Target/target123/SAN 资源]页签,单击<分 配>。
- 2. 选择分配给 Target 的资源。

图3-15 分配 SAN 资源

4 存储配置管理3	系统					B (67	1005E ~ 0 5500	文十 - A admin
88 \$46\$ \$\$	ISCSI Target SI(#)Target							
(i) 物理关键	iSCSI Target (1) 印記 册印 形研							
	> 0±5	分配SAN的题				×		
		iSCSI Target : target123						
	Larget123 Larget123 Lorenteeling Lorent	请选择SAN资源			□ 分酯读资源	所在组的所有或员	修改印地址 双句(CHAPILIE BOR
C SPARA	SAN228(0) Initiators (1) 2018 ROBONS	1988日 1997日 1997年	英型	岩田	UUID	是否分配		
Target管理		SC0-SAN-0001	透明投资	100GiB	861e137d-8ff8	8	IINP	207
文件系统							Lott G	
E888	,							
************************************	>							
			港会	17766				
E139 =			week.	40.03				

3. 单击<确定>,检查分配后的结果。

3.10 配置Initiator(以Windows客户端为例)

1. 选择[配置/更改]菜单项, 输入 initiator 名称, 单击<确定>。

图3-16 设置 initiator 名称

iSCSI 发起程序 属性 🛛 🛛 🛛
目标 发现 收藏的目标 卷和设备 RADIUS 配置
此处的配置设置是全局设置,会影响以后使用该发起程序进行的任何连接。
任何现有连接都可以继续工作,但如果重新启动系统,或发起程序试图重新连接到目标,则这些连接可能会失败。
连接到目标时,高级连接功能允许对特定连接进行特别控制。
发起程序名称:
4545
若要修改发起程序名称,请单击"更改"。 更改 的
iSCSI 发起程序名称
iSCSI 发起程序名称用于唯一识别网络上 iSCSI 存储设备的系统。默认名称基于 标准 iSCSI 命名并使用系统的完整计算机名称。
新发起程序名称 (a):
initiator-123
(更改名称时要小心,因为系统重新启动后可能会无法连接到当前连接的目标。)
使用默认值 (0) 取消 (C) 取消 (C)



说明:

在 Windows 客户端设置的 iSCSI 发起程序名称请保持和存储端配置的 initiator 名称一致。

2. 选择[目标]菜单项,输入 IP 地址,单击<快速连接>。

图3-17 快速连接 target

振動 上市 後和设备 RADIUS 配置 決速连接 売要发现目标并使用基本连接登录到目标,请键入该目标的 IP 地址或 常家,然后单击"快速连接"。 目标(T): 100.1.1.91 快速连 日标(T): 100.1.1.91 快速连 快速连 已发现的目标(G) 刷 日春称 状态 「要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 连持 「連接後"。 「 「 「	; DNS 名 接(Q)
夏秋 秋秋日日本:注接 100103 101 快速连接 若要发现目标并使用基本连接登录到目标,请键入该目标的 IP 地址或 小然后单击"快速连接"。 日本(1): 100.1.1.91 快速连 日本(1): 100.1.1.91 快速连 日本(1): 100.1.1.91 快速连 日本(1): 100.1.1.91 供速连 日本(1): 日本(1):	; DNS 名 接 (Q)
若要发现目标并使用基本连接登录到目标,请键入该目标的 IP 地址或 你,然后单击"快速连接"。 目标 (T): 100.1.1.91 快速连 2发现的目标 (G) 4称 状态 5要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 连排 "连接"。 6. 第二人员 一般的方法,请选择目标,然后单击 连排	;DNS名 接(Q)
新,然后単击"快速连接"。 目标 (T): 100.1.1.91 快速连 已发现的目标 (G) 刷版 名称 状态 与要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 "连接"。	接(Q)) 新(R)
目标 (T): 100.1.1.91 (快速连 2发现的目标 (G) 服 名称 状态 与要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 "连接"。	接 (Q)) 新 (R)
已发现的目标(G) 刷 名称 状态 与要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 连排 "连接"。	新 (R)
名称 状态 名称 状态	新 (R)
名称 状态 等要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 连排 "连接"。	
与要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 "连接"。	
告要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 "连接"。	
若要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 "连接"。	
有罗使用高级远坝进行连接,请选择目标,然后早古 "连接"。 专声完全新工具人只与你的这样,连进经济只好。然后单	
医黄宁合艇工甘本中持的运位 建建橡胶中持 然后单	妾 (N)
2考75美则花茶工日你的生活,阴远洋这日你,然后半月月上新开;	车接(D)
5"助升连援"。	
付于目标属性,包括会话的配置,请选择该目标并单击。 属性 "属性"。	(P)
对于配置与目标关联的设备,请选择该目标,然后单击 ————————————————————————————————————	(V)
"设备"。	
ī关基本 iSCSI 连接和目标的详细信息	

3. 单击<完成>。

图3-18 完成连接操作

快速连接	×
在所提供 IP 地址或 DWS 名称 标可用,则需要分别连接到每个	处的可用连接目标如下所列。如果有多个目 \目标。
在此处进行的连接将添加到收靠 尝试恢复这些连接。	截目标列表中,每次重新启动该计算机时都将
─ 已发现的目标(T)	
名称	状态
target123	已连接
进度报告 即时登录成功。永久登录失败	,目标在系统重新启动后将无法使用
	「完成 @)

4. 查看 target 已经连接。

图3-19 查看连接状态

iSCSI 发起程序 雇性
目标 发现 收藏的目标 卷和设备 RADIUS 配置 快速连接 若要发现目标并使用基本连接登录到目标,请键入该目标的 IP 地址或 DNS 名称,然后单击"快速连接"。
目标 (T): 快速连接 (Q)
(143) target123 日注接
若要使用高级选项进行连接,请选择目标,然后单击 连接 (X) 连接 (X)
"连接"。 若要完全断开某个目标的连接,请选择该目标,然后单 断开连接 @)
对于目标属性,包括会话的配置,请选择该目标并单击 属性(P) 属性(P)
对于配置与目标关联的设备,请选择该目标,然后单击 设备(V) "设备"。
有关基本 iSCSI 连接和目标的详细信息
确定 取消 应用 (A)

3.11 查看分配的磁盘(以Windows 10系统为例)

1. 右键单击"此电脑"图标,选择"管理"选项。

▲ 计算机管理 文件(F) 操作(Δ) 音吾(V) 報告	ŧh(H)									×
	🗙 🛃 📑 📴 💷									
 計算机管理(本地) ※ 詳 系统工具 > ④ 任务计划程序 	巻 (C:) (D:)	 布局 简单 简单 	类型 文基本 N基本 N	:件系统 状态 TFS 状态 TFS 状态	; ;良好 (启动, 页面文(;良好 (主分区)	4, 故障转储, 主分区)	容量 100.00 GB 183.00 GB	7 3 1	操作 磁盘管理	•
 通 事件宣言器 》 通 非常支付共 》 通 大享文件共 》 参	 ■ (E:) ■ (磁盘 0 磁盘分区 1) ■ 新加港 (G:) 	简单 简单 简单	基本 N 基本 基本 N	TFS 状想 状想 TFS 状想	良好 (主分区) 良好 (EFI 系统分区) 良好 (主分区)		182.34 GB 300 MB 99.98 GB	1 3 9	更多操作 (2903	•
· 磁盘管理 · 磁盘管理 · ● ■ 服务和应用程序	TK IR.				¥Я.			>	W.FR.	
203843 World ⁹¹	■ 磁盘 0 基本 465.64 GB 联机	703 300 MB 状态良好	(C:) 100.00 状态良	0 GB NTFS 时 (启动,页	(D:) 183.00 GB NT 状态良好 (主分	<mark>(E:)</mark> FS 182.34 GB 状态良好 (E	NTFS 主分区)	•	Plus	
	■ 磁盘 1 基本 99.98 GB 联机	新加卷 99.98 G 状态良好	(G:) iB NTFS 子 (主分区))			-			
	DVD (F:) 未分配 量 主分区				16.12			*	张琨	

2. 查看新增的磁盘空间(见上图方框内)。

4 (可选)综合监控一体化平台配置说明

4.1 产品介绍

综合监控一体化平台是融合"管理、存储、转发"于一体的综合管理平台,可 接入管理 IPC、NVR、编码器、解码器、网络键盘、门禁主机、报警主机…… 是视频监控解决方案的核心,部署简单,扩展灵活,稳定可靠。可广泛应用于 各种局域监控(如小区、楼宇、校园、酒店、场馆等)和广域联网监控(如商 超联网等)场景。

🗾 说明:

文中所有图例仅供参考,实际产品情况请以产品实物和软件最新版本为准。 该手册包含 VX16-EB 系列默认安装 VMS 软件的配置步骤。

4.2 软件配置

4.2.1 基本概念

下面给出一些基本概念,以方便您理解综合监控一体化平台。

表4-1 基本概念

基本概念	描述
管理工作站	配置业务的计算机。
VMS	VMS(Video Management Server)
DM	DM(Data Management)
MS	MS(Media Switch)
管理口	千兆,主要用来配置和管理设备。
业务口	千兆,主要用来传输数据。



说明:

IPSAN 网络存储系统(VX16-EB 系列)默认安装 VMS 软件,不支持直接安装 DM、MS 组件,请先卸载 VMS 软件后,再安装 DM、MS 组件。

4.2.2 配置流程

在综合监控一体化平台软件界面上进行如下操作,即可完成最基本的配置。 该文档配置介绍以火狐浏览器为例。

- 1. 通过设备 IP 地址登录 VMS 系统
- 2. 设置业务口 IP 地址
- 3. (可选)配置主机 IP 地址
- 4. 创建阵列并进行格式化

- 5. 添加相机并配置录像计划
- 6. 查看录像状态和回放
- 1 通过设备 IP 地址登录 VMS 系统
 - 在"管理工作站"上打开 Web 浏览器(需要和服务器同一网段),在地址栏 中输入设备 IP 地址,按回车键,在登录界面输入正确的用户名和密码,登 录 VMS 系统。
 - 2. 默认用户名: admin, 默认密码: 123456, 默认服务器 IP 地址: 192.168.0.1 (管理口 eth0)。



说明:

- 默认密码 123456,首次登录后务必设置为强密码(至少9位,且包含以下三种:大小写字母、特殊字符、阿拉伯数字)。
- 浏览器支持 Edge 79 及以上版本、 Chrome 60 及以上版本、 Firefox 60 及 以上版本。

2 设置业务口 IP 地址

- 1. 在 VMS 系统界面选择[系统配置/网络配置/TCP/IP]菜单项,选择网络配置, 点击业务网口后面的<编辑>。
- 2. 更改业务口的 IP 地址为: 192.168.1.109 (具体根据实际情况配置)。

图4-1 修改 IP 地址

十 添加IP地址	主网卡: 6	eth0	•				
网口名称	IP地址	网络掩码	MTU	速率	连接状态	物理地址 1.单击 <筹	 辑> 操作
eth0	192.168.0.1	255.255.255.0	1500	1000M 全双工	连接	48:ea:63:4b:d7:0d	2
eth1	0.0.0.0	255.255.0.0	1500	1000M 全双工	连接	48:ea:63:4b:d7:0e	2 🗓
eth2	0.0.0.0	255.255.255.0	1500	自协商	断开	48:ea:63:4b:d7:0f	2 🗓
eth3	0.0.0.0	255.255.255.0	1500	自协商	断开	48:ea:63:4b:d7:10	2 🗓
eth4	0.0.0.0	255.255.255.0	1500	自协商	断开	48:ea:63:4b:d7:11	2 🗓

编辑			×
	* 网囗名称:	eth0 👻	
	2.配置IP地址、掩码、网	送	
	* IP地址:	192.168.1.109	
	* 子网掩码:	255.255.255.0	
	网关:	192.168.1.1	
	* MTU:	1500	
		3 前主 > 确实 >	
		确定 取消	

3. 单击<确定>,检查设置后的结果。

3 (可选)配置主机 IP 地址

在 VMS 系统界面选择[系统配置/主从切换]菜单项,在主机 IP 地址框输入主机 IP,例如: 192.168.1.110 后单击<保存>按钮,弹出提示框"切换主从或修改主 机 IP 会清空数据并重启,确定吗?",单击<确定>按钮,设备重启。

图4-2 配置主机 IP 地址

主从切换	○ 主机 ● 从机
主机IP地址	192.168.1.110
保存	





说明:

针对 VX16-EB 系列网络存储系统默认安装 VMS 软件工作在从机模式,可根据实际情况切换为主机工作模式,或者工作在从机模式接入其他 VMS 主机,扩展主机 IPC 直存的存储能力。

4 创建阵列并进行格式化

- 在 VMS 系统界面选择[系统配置/硬盘配置/阵列管理]菜单项。创建前,请在 物理硬盘界面先检查 "DEU"下显示磁盘个数是否与实际相同。
- 2. 点击<手动创建>,开始创建。

推荐磁盘个数:

```
11(RAID5)+1(热备)+11(RAID5)+1(热备)
```

11(RAID5)+12(RAID5)+1(热备)

7(RAID5)+8(RAID5)+1(热备)

图4-3 创建阵列

创建	阵列			×
3	阵列名	称:	1.配置阵列名称 SC0-LUN-0001	
,	阵列类	型:	2.选择阵列类型 RAID5 - 至少3个数据盘	
。 3.送	* 阵列容 枯择硬 可选磁	译量(预估值): 盘 鎑列表:	RAID0 RAID1 - 2个数据盘 RAID5 - 至少3个数据盘	
		盘号 ≑	RAID10 - 大于2的偶数个数据盘	容量(GB) 🌲
		Disk-0:0:0:1	RAID6 - 至少4个数据盘	698.64
		Disk-0:0:0:10	JBOD	3726.02
		Disk-0:0:0:12	WD-WX71DB88U 3JR SATA	5589.03
			4.单击<确定>,	保存配置
			确定	取消

3. 单击<阵列>页签,选择创建好的阵列进行格式化。

图4-4 格式化阵列

0	格式化	虚拟化	只读	读写	前 删除
2.单击 ■	<格式化> ^{名称} ♣	状	š ‡	类型 🛔	总容量(GB) ↓
🗹 1.选	SCOLUN 中阵列	I-0001	未格式化	RAID 5	1861



配置录像计划前,请确认 RAID 成功添加并已格式化。 此处以 ONVIF 协议接入相机为例介绍录像计划配置。

1. 在 VMS 系统界面选择[基础配置/设备管理/设备/普通编码设备]菜单项,单击 <精确添加>,添加 ipc11。

图4-6 添加相机										
添加设备										
接入协议:	ONVIF 🗸	设备类型:	IPC ~							
*设备名称:	ipc11	云台:	自适应							
*组织名称:	根组织	*IP/域名:	192.167.1.11							
*用户名:	admin	* jiii □:	80							
密码:	•••••	备注:								

 在 VMS 系统界面选择[基础配置/录像计划/录像计划]菜单项,单击<添加>, 弹出[添加录像计划]对话框,选中已添加相机通道 ipc11_V_1,单击<确 定>。

图4-7 添加录像计划

添加录像计划			×
通道	*时间模板:	All-day 时间模板详情	~ +
└ 🔽 👽 ipc11_V_1	*码流: *所属盘组:	24/7 主码流 普通存储(主从服务器硬盘)	× ×
	备注:	< 月用來像け划	li
		确定	取消

6 查看录像状态和回放

查看录像状态和回放前,请确保已配置完成录像计划。

 在 VMS 系统界面选择[运维统计/服务器统计/录像状态]菜单项,查看已配置 录像计划的相机通道 ipc11_V_1 录像状态。

图4-8 查看录像状态



2. 在 VMS 系统界面选择[视频应用/回放/中心录像]菜单项,选中已添加相机通道 ipc11_V_1,单击<查询>,即可看到回放页面。

图4-9 查看回放

							实况		回放	本地面置			
		》 建字 編 Cloud PC PC VVR ✔ ipcl)振奋(11_V_1		策份录			AND					
« <		202	2年	1月		> >>							
日	-	Ξ	Ξ	四	五	六							
	27	28	29		31	1							
2	3 10	4	5	6 13	7	8							

声明与安全须知

版权声明

©2012-2024 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司(下称"本公司")的书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中,可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人的许可,任何 人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、 分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

UNIVIEW 宇视科技 UNV UNIVIEW 是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人 拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规,并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品,请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均"按照现状"提供,除非适用法律要求,本手册仅作为使用指导,所有陈述、信息 和建议不构成任何明示或暗示的担保,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方 权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等,请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护,采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任,但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下,对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失,包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等,本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任,即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制,则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品,可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS等个人信息,在使用产品过程中,请遵 守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求,保障您和他人的合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用,产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本,产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误,以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失,由使用方自己承担责任。
- 本公司保留在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法 律法规要求等原因,本手册内容会不定期进行更新,更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。 保障设备网络安全的必须措施

修改出厂默认密码并使用强密码:建议您在首次登录时修改出厂默认密码,并尽可能使用强密码(8个字符以上,含大小写、数字和特殊字符),以免遭受攻击。

- 更新固件:建议您将设备固件更新到最新版本,以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本 公司官网或联系当地代理商获取。
- 以下建议可以增强设备的网络安全强度
- 定期修改密码:建议定期修改密码并妥善保管,确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- 开启 HTTP/SSL 加密:设置 SSL 证书加密 HTTP 传输,保证信息传输的安全性。
- 开启 IP 地址过滤: 仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- 仅保留必须使用的端口映射:根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合,仅保留必须 使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- 关闭自动登录或记住密码功能:如果您的电脑存在多个用户使用的情况,建议关闭自动登录和记住密码功能,防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码:**建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码,保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下,获取到这些信息的人无法入侵系统。
- 限制普通账户权限:如果您的系统是为多个用户服务的,请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- 关闭 UPnP: 启用 UPnP 协议后,路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用,但系统会自动转发相应端口的数据,从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP和 TCP端口映射,建议关闭此功能。
- SNMP 功能: 若您不需要使用 SNMP 功能, 请关闭此功能。若需使用, 建议使用更为安全的 SNMPV3 功能。
- **组播**: 组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递, 若您不需要使用此功能, 建议关闭网络中的组 播功能。
- 检查日志: 定期检查设备日志,以发现一些异常的访问或操作。
- 物理保护:为了您的设备安全,建议将设备放在有锁的房间内或有锁的机柜里,防止未经授权的物理操作。
- 隔离视频监控网络:建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离,以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

更多内容:您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】,获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵 守以下安全操作规范,以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠,防止坠落。
- 除非特别说明,请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好,设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备,以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求,务必在额定输入输出范围内使用设备,注意整体供电功率大于 设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用,以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备,请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源,以免发生触电危险。
- 对于室外设备,请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池,否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池,请务必使用与原装电池 同类型号的电池。
- 请务必使用本地区推荐使用的电线组件(电源线),并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备,请确保接地合规。

限制性物质

部件名称		限制物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)					
金属部件	×	0	0	0	0	0					
塑胶部件	0	0	0	0	0	0					
印制电路板	×	0	0	0	0	0					
连接件/紧固 件/散热件	×	0	0	0	0	0					
电源/适配器 (如果有)	×	0	0	0	0	0					
线缆/线材	×	0	0	0	0	0					
附件	×	0	0	0	0	0					

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的 限量要求以下;

×: 表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求,且目前业内无成熟的替代方案,此产品符合中国RoHS达标 管理目录限用物质应用例外清单和欧盟RoHS指令环保要求;

(注:不同产品,限制物质或元素存在差异。)

中国回收信息《废弃电气电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时,请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理 相关规定,交给有废电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策: 请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅 售后服务热线: 400-655-2828 客户服务网址: http://www.uniview.com/service 更多信息请访问网站: http://www.uniview.com

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间:	年	F]F	1		
用户名称:					 	
经 销 商:					 	
详细地址:					 	
服务电话:					 	
经销单位:	(盖章)					

保修卡须经销售商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS





http://www.uniview.com
 400-655-2828



service@uniview.com